

波特率版本差异说明

AT+BRATE=<XX> 配置串口波特率（V2008 以前）

命令语句	正确响应内容	说明
AT+ BRATE=<XX>	OK	<00>: 4800bps <01>: 9600bps (默认) <02>: 19200bps <03>: 38400bps <04>: 57600bps <05>: 115200bps <06>: 230400bps <07>: 380400bps

该命令配置成功后，会自动重启生效。

AT+BRATE=<XX> 配置串口波特率（V2008 以后）

命令语句	正确响应内容	说明
AT+ BRATE=<XX>	OK	<00>: 1200bps <01>: 2400bps <02>: 4800bps <03>: 9600bps (默认) <04>: 19200bps <05>: 38400bps <06>: 57600bps <07>: 115200bps <08>: 230400bps <09>: 380400bps

该命令配置成功后，会自动重启生效。